



Per aprire la locomotiva rimuovere la vite frontale alla fine della locomotiva (1). Sotto alla porta della cabina vi sono due clips, aprire il corpo in questa posizione (2) il corpo può esser sollevato dallo chassy (3).

Zum Öffnen der Lok entfernen Sie bitte zuerst die Schraube am vorderen Ende der Lok (1). Im Bereich der Führerstandsauftiege befinden sich zwei Klips. Durch Abstreizen des Gehäuses an dieser Stelle (2) lässt sich das Gehäuse nun komplett vom Chassis abheben (3).

To open the loco please remove the screw at the front end of the locomotive (1). Underneath the cabin doors there are two clips. By spreading open the body at this location (2) the body can be lifted from the chassis (3).

Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC.
Zum Einbau de DCC-Decoders Dummysstecker entfernen.
Remove dummy plug to fit dcc decoder.

Diesellokomotive Rh 2067

LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr. Part No.	Descrizione Bezeichnung Description	HR2297
1	Corpo, completo incl. finestre Gehäuse, komplett inkl. Fenstereinsätze Body, complete incl. windows	HR2297/01
2	Dettagli del tetto Dachdetails Roof details	HR2297/02
3	PCB luci Licht-Platinen Light PCBs	HR2288/03
4	PCB principale Hauptleiterplatine Main-PCB	HR2288/04
5	Motore Motor Motor	HR2288/05
6	Braccio del gancio e testa del gancio Kupplungen Coupler shafts and coupler heads	HR2288/06
7	Respingenti e corrimano Puffer und Griffstangen Buffers and handrails	HR2297/07
8	Set ruote e bielle Radsätze und Kuppelstangen Wheelsets and rods	HR2297/08
9	Scocca incluso prese di corrente Chassis inkl. Stromabnahmekontakte Chassis incl. current pick-ups	HR2297/09
10	Cornice esterna incluso cornice e corrimano Außenrahmen inkl. Griffstangen und Puffer Outer frame incl. buffers and handrails	HR2297/10