



LISTA DE PEÇAS / LISTA DE RECAMBIOS



Nº de parte / Nº de parte	Descrição / Descripción	3414 / 3414D / 3415
1	Fole de intercomunicação / Burlete de intercomunicación	34001
2	Plataforma / Plataforma de burlete	34002
3	Saída de ar / Salida de aire	34003B
4	Saída de fumo simples / Salida de humo sencilla	34004B
5	Aro de rede / Cerco de rejilla	34005B
6	Rede do tecto / Rejilla de techo	34006B
7	Ventilador / Ventilador	34007
8	Janela da frente / Cristal testero	34008
9	Carcaça da carruagem central / Carcasa coche central (7-592-004-6)	34009F
10	Janela da carruagem central esquerdo / Cristal coche central izquierdo	34010
11	Janela da carruagem central direito (WC) / Cristal coche central derecho (WC)	34011
12	Suporte passar cabos / Soporte pasa cables	34012
13	Parafuso para circuito impresso e suporte passar cabos / Tornillo para circuito impreso y soporte pasacables	34013
14	Circuito impresso 21 pins / Circuito impreso 21 pins	34014F
15	Braço engate com cabo longo / Brazo enganche con cable largo	34015A
16	Mola de engate / Muelle de enganche	34016
17	Braço engate com cabo curto / Brazo enganche con cable corto	34017A
18	Roda dentada / Engranaje	34018
19	Roda dentada / Engranaje	34019
20	Roda dentada / Engranaje	34020
21	Eixo para roda dentada / Eje para engranajes	34021
22	Set cobertura do bogie / Set cobertura bogie	34022B
23	Bogie completo DC / Bogie completo DC	34023B
24	Bogie completo AC / Bogie completo AC	34024B
25	Bogie completo AC com patim / Bogie completo AC con patin	34025B
26	Base bogie / Base bogie	34026B
27	Parafuso base bogie / Tornillo base bogie	34027
28	Base bogie com patim AC / Base bogie para patin AC	34028B
29	Set amortecedores bogie / Set amortiguadores bogie	34029B
30	Set parafusos contacto das rodas / Set tornillo contacto ruedas	34030
31	Contacto das rodas / Contacto ruedas	34031
32	Parafuso motor / Tornillo motor	34032
33	Aro do motor / Arandela motor	34033
34	Motor / Motor	34034
35	Mola de transmissão / Muelle cardan	34035
36	Transmissão / Cardan	34036
37	Sem-fim / Sinfin	34037
38	Rolamento / Cojinete	34038
39	Tampa do sem-fim / Tapa sinfin	34039
40	Caixa das rodas dentadas / Caja engranajes	34040B
41	Aro de aderência / Aro de adherencia	34041
42	Rodas com engrenagem e aro DC / Ruedas con engranaje y aro DC	34042
43	Rodas com engrenagem e aro AC / Ruedas con engranaje y aro AC	34043
44	Rodas com engrenagem sem aro DC / Ruedas con engranaje sin aro DC	34044
45	Rodas com engrenagem sem aro AC / Ruedas con engranaje sin aro AC	34045
46	Parafuso do patim AC / Tornillo patin AC	34046
47	Patim AC / Patin AC	6850A
48	Interior da carruagem central / Interior coche central	34048
49	Chassis da carruagem central / Chasis coche central	34049B



Automotor diesel 592

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE RECAMBIOS

Nº de parte / Nº de parte	Descrição / Descripción	3414 / 3414D / 3415
50	Controle hidráulicos / Control hidráulicos	34050B
51	Depósito de combustível / Depósito de gas-oil	34051B
52	Escape de ar / Escape de aire	34052B
53	Depósito de ar / Depósito de aire	34053B
54	Conduta de ar 1 / Conducto de aire 1	34054B
55	Grupo compressor / Grupo generador	34055B
56	Caixa bateria / Caja batería	34056B
57	Radiador 1 / Radiador 1	34057B
58	Entrada de água / Entrada de agua	34058B
59	Filtros / Filtros	34059B
60	Set degraus escada / Set de peldaños	34060B
61	Saída de fumo duplo / Salida de humo doble	34061B
62	Set de limpa pára-brisas / Set de limpiaparabrisas	34062A
63	Janela da cabine / Cristal cabina	34063
64	Carcaça extremo 1 / Carcasa extremo 1 (9-592-007-9)	34064F
65	Carcaça extremo 2 / Carcasa extremo 2 (9-592-008-7)	34065F
66	Engate Scharfengerg / Enganche Scharfengerg	34066B
67	Manivela engate / Manivela enganche	34067D
69	Buzina / Bocina	34069F
70	Set mangueiras / Set mangueras	34070B
71	Varão de apoio / Pasamanos	34071F
72	Set retrovisores / Set retrovisores	34072F
73	Cabine com difusores / Cabina con difusores	34073B
74	Condutor / Conductor	34074
75	Set difusores superiores vermelhos / Set difusores superiores rojos	34075
76	Difusor superior branco / Difusor superior blanco	34076
77	Difusor inferior branco / Difusor inferior blanco	34077
78	Difusor inferior vermelho / Difusor inferior rojo	34078
79	Circuito impresso com luzes / Circuito impreso con luces	34079
80	Foco superior duplo / Foco superior doble	34080F
81	Janela da carruagem esquerda / Cristal coche extremo izquierdo	34081
82	Janela da carruagem direita / Cristal coche extremo derecho	34082
83	Interior da carruagem extremo / Interior coche extremo	34083
84	Braço engate da carruagem extremo / Brazo enganche coche extremo	34084A
85	Peso / Peso	34085
86	Chassis carruagem piloto / Chasis coche piloto	34086B
87	Radiador 2 / Radiador 2	34087B
88	Bloco do motor / Bloque motor	34088B
89	Conduta de ar 2 / Conducto de aire 2	34089B
90	Bloco motor com filtro de ar / Bloque motor con filtro de aire	34090B
91	Eixo DC / Eje DC	E0363
92	Eixo AC / Eje AC	E0359
93	Bogie carruagem extremo / Bogie coche extremo	34093B
94	Set caixas areia grandes / Set cajas de arenas grandes	34094B
95	Set areiros grandes / Set areneros grandes	34095B
96	Set caixas areia pequenas / Set cajas de arena pequeñas	34096B
97	Set areiros pequenos / Set areneros pequeños	34097B
98	Parafuso da orla / Tornillo faldón	34098
99	Retira pedras / Quita piedras	34099B
100	Topo / Tope	34100B