



(1) Gehäuse komplett	308 766
(2) Windleitblech links	309 854
(3) Windleitblech rechts	309 855
(4) Rauchkammertür	308 756
(5) Schornstein	309 856
(6) Lichtmaschine	12 5279 00
(7) Speisewasserpumpe	22 4131 00
(8) Luftpumpe	22 4132 00
(9) Schraube	14 0412 28
(10) Umlaufblech	308 755
(11) Glühlampe	15 0250 00
(12) Schraube	19 8005 28
(13) Vorderteil montiert	308 758
(14) Anbauteile	308 709
(15) Steuerung komplett	308 767
(16) Schraube	19 7043 28
(17) Scheibe	19 9403 00
(18) Schleiferplatte	310 659
(19) Schraube	19 8002 28
(20) Schaltplatte	308 694
(21) Rahmen mit Untersetzung	31 2051 06
(22) Zwischenzahnrad	12 1867 00
(23) Puffer vorn	14 0395 28
(24) Motor	307 346
(25) Motorlager	307 349
(26) Schraube	14 0195 28
(27) Vorläufer komplett	308 764
(28) Kupplung	12 5840 00
(29) Deckel für Vorläufer	308 732
(30) Kupplungsträger	22 3124 00
(31) Massefeder	13 1618 00
(32) Läuferahmen	308 731
(33) Radsatz (Vorläufer)	31 2003 38
(34) Leitungshalter	308 741
(35) Kopfstift	14 0660 28
(36) Kuppelstange 1	307 481
(37) Kuppelstange 2	307 482
(38) Haftreifen	72 1513 00
(39) Radsatz mit Haftreifen	31 2616 11
(40) Radsatz ohne Haftreifen	31 2616 10
(41) Treibradsatz	31 2616 12
(42) Lagerdeckel	308 692

Da wir bei Ersatzteilen z. Teil von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilig Lieferschwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

(43)	Kupplung Lok-Tender	308 686
(44)	Tenderdeckel	309 853
(45)	Schraube	19 7050 28
(46)	Schaltplatte	308 704
(47)	Steckerplatine	31 2608 26
(48)	Kontaktleiste	31 2862 25
(49)	Glühlampe	15 1018 00
(50)	Leuchteinsatz	12 7754 00
(51)	Tenderwanne mit Buchse	308 761
(52)	Isolierung	308 689
(53)	Pufferbohle mit Leiter	308 696
(54)	Puffer	14 0610 28
(55)	Kupplungsträger	308 687
(56)	Kupplungshalter	308 688
(57)	Federstab	308 693
(58)	Drehgestellblenden	308 685
(59)	Ansatzschraube	14 0460 08
(60)	Kontaktfeder	13 1250 00
(61)	Radsatz Tender	31 3010 05
(62)	Schraube	310 658
(63)	Abdeckkappe	308 768
(64)	Blende	309 857

