



## LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	N° di ricambi Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	Carrozzeria Gehäuse Body shell	HR2317/01
2	Set pantografi tipo 52 centinato Stromabnehmersatz Pantograph	HR2317/02
3	Set accessori Zubehörteile Accessory part	HR2317/03
4	Circuito Stamato Luci e cover inferiore carrozzeria Lichtleiterplatte Lights Board	HR2317/04
5	Set circuiti stampati luci Lichtleiterplatte Lights Board	HR2317/05
6	Circuito stampato base Hauptleiterplatte Main PCB Board	HR2317/06
7	Motore con supporto Motor + Motorhalterung Motor + Motor Support	HR2317/07
8	Albero cardanico Kardan Cardan	HR2317/08
9	Set gancio e portagancio modellistico Kupplungssatz Coupling Pack	HR2317/09
10	Carrello completo Angetriebenes Drehgestell, komplett Driven bogie, complete	HR2317/10
11	Cover chassis centrale Fahrgestell mit details Underframe details	HR2317/11
12	Guscio carrello Drehgestellblenden Bogie lids	HR2317/12
13	Cover carrello motorizzato Drehgestellrahmen Bogie chassis	HR2317/13
14	Lamelle presa corrente Stromabnahmekontakten Current picks ups	HR2317/14
15	Vite senza fine (x2) Antriebsschnecke (x2) Worm gear (x2)	HR2317/15
16	Set ingranaggi Getrieben set Gears set	HR2317/16
17	Coperchio vite senza fine Getriebeabdeckung Worm gear cover	HR2317/17
18	Set route motrici Radsatz für angetriebenes Drehgestell Wheel sets from driven bogie	HR2317/18
19	Anelli d'aderenza Haftreifen Traction Tyres Pack	HR2317/19
20	Set aggiuntivi Zurüstbeutel Accessory bag	HR2317/20



Per togliere la carrozzeria: 1 allargare leggermente verso l'esterno le fiancate laterali, 2 sollevarla dallo chassis.  
Zum Öffnen der Lok das Gehäuse 1. beidseitig spreizen und 2. nach oben abheben.

To open the loco 1. spread the body part and 2. lift it.



Estrarre la finta spina per inserire il decoder digitale.  
Zum Einbau des Digital-Decoders Dummystecker entfernen.  
Remove dummy plug to fit a digital decoder.

