



Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC
Zum Einbau des DCC-Decoders Dummysstecker entfernen
Remove dummy plug to fit DCC decoder

LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr Part Nr.	Descrizione Bezeichnung Description	HR2352
1	Set pantografo Stromabnehmer-Satz Pantograph Set	HR2352/01
2	Condotte Flexible Leitungen Flexible power cable and lines	HR2352/02
3	Set respiganti Puffer-Set Buffer-set	HR2352/03
4	Spazzaneve Schneepflug Snow plough	HR2352/04
5	Soffietto Faltenbalg Bellow	HR2352/05
6	Scheda circuito stampato luci Platine für Spitzenbeleuchtung Light PCB	HR2352/06
7	Scheda principale a circuiti Stampati Hauptleiterplatte Main PCB	HR2352/07
8	Motore completo Motor-Satz Motor Pack	HR2352/08
9	Giunto cardanico Kardanwellen Cardan joints	HR2352/09
10	Vite senza fine Antriebssschnecken Worm gears	HR2352/10
11	Trasmissione Angetriebenes Drehgestell, komplett Driven bogie, complete	HR2352/11
12	Ingranaggi Zahnräder Gears	HR2352/12
13	Set ruote motrici Radsatz für angetriebenes Drehgestell Wheel set for driven bogie	HR2352/13
14	Carrello (senza ruote) Drehgestellblende für angetriebenes Drehgestell Bogie cover for driven bogie	HR2352/14
15	Pneumatici Trazione Haftreifen Rubber tyres	HR2352/15
16	Carrello folle completo Nicht angetriebenes Drehgestells, komplett Non-driven bogie, complete	HR2352/16
17	Set ruote carrello folle Radsatz für nicht angetriebenes Drehgestell Wheelset for non-driven bogie	HR2352/17
18	Confezione attacco Kupplungsatz Coupling pack	HR2352/18
19	Set aggiuntivi Zurüstbeutel Accessory Bag	HR2352/19
20	Motore con supporto Motor Motor	HR2352/20
21	Scatola ingranaggi Getriebekasten Gears Box	HR2352/21
22	Carrozzeria Gehäuse Body	HR2352/22