

# MINITRIX

MODELLBAHNEN

## 51-2914-00

C-Tender Lok T3




Fig. 1

### Lokpflege:

Etwa alle 50 Betriebsstunden an den mit Pfeil gekennzeichneten Stellen mit TRIX-Öl 56-6625-00 ölen. **Jeweils nur ein Tropfen!** Mehr Öl kann die Funktionsfähigkeit der Lok beeinträchtigen. **Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden!**

Für 12 Volt Gleichstrom





Fig. 2

### Fahrstrom-Anschluß:

Bei Verwendung von TRIX-Fahrpulten gilt grundsätzlich Rot an Rot, Blau an Blau!








Fig. 4

Fig. 3



### Ersatzteil-Hinweis



TRIX-MANGOLD GMBH + CO · NÜRNBERG

Printed in Western Germany